


TAB 7509

Handhavandebeskrivning



Vid anrop på svarsapparat

Vid påringning, lyft luren för att svara. För att öppna portens lås tryck in . Avsluta samtalet genom att lägga på luren

Beskrivning

A		Se "Funktioner" nedan
B		Avstängning av ringsignal
C		Låsöppningsknapp. Tryck för att öppna portens lås
D		Extrafunktion (Används normalt ej)
E1..E4	1,2,3,4	Programmerbara knappar (Se "Funktioner" nedan)
F		Lysdiod indikerar påringning samt avstängd ringsignal
G		Lysdiod indikerar portöppning, (Används normalt ej)

Funktioner

Volym och avstängning av ringsignal

Det finns 6 ljudnivåer samt avstängd ringsignal. När ringsignalen är avstängd står det "Signal avstängd" i portapparatens display om den har någon, annars tutar det bara. För att justera volymen eller helt stänga av ringsignalen:

- Håll in (2s.) tills och börjar blinka. Använd därefter:
 - för att sänka och för att höja volymen. Efter tillräckligt många tryck på så tänds och "SIGNAL AVSTÄNGD"-funktionen är inkopplad. Tryck sedan för att spara ändringarna.

Byte av ringsignal

Svarsapparatens har 10 olika valbara inbyggda ringsignaler. Byte av ringsignal måste göras då luren hänger på klykan. Procedur för byte av ringsignal:

- Håll in i ca 2 sekunder tills börjar blinka.
- Håll in **1** tills ringsignalen hörs.
- Tryck **1** upprepade gånger tills önskad ringsignal hörs.
- När önskad ringsignal hittats tryck för att spara valet.


SKYLINK

Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se
Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 Mölndal